

HAND WAX W0.01

vosk pro konečné ruční voskování s karnaubským voskem

Popis přípravku: Hand Wax W0.01 je prémiový vosk pro voskování hydrofobních lakovaných povrchů. Zanechává na lakovaných dílech vysoký lesk. Hand Wax W0.01 obsahuje prémiový karnaubský vosk, který ošetřené plochy dlouhodobě chrání a konzervuje. Konzervační komponenty vytvářejí hladký a lesklý povrch s velmi dobrou hydrofobií (vodu odpuzující povrch).

Zjasňuje barvy a povrch laku je vysoce lesklý. Hand Wax W0.01 se nanáší v jemné vrstvě, a proto je potřeba malé množství přípravku. S přípravkem Hand Wax 0.01 ošetříte cca 25 vozidel.

Okruh použití: Lakované povrchy a vnější plastové díly na osobních, užitkových vozidlech, motocyklech atd.

Použití:

1. Před vyleštěním je nutné vozidlo důkladně umýt alkalickým výrobkem (např. Green Star universal). Nepoužívejte žádné šampony s voskem. V případě, že je povrch vozidla znečištěn polétavou rzi, pryskyřicí ze stromů nebo asfaltem použijte na vyčištění CLAY - Reiniginungsknete blau - čistící modelínu modrou č. 183001.

2. Chcete-li konzervovat silně až středně zvětralé laky, tak v závislosti na stavu laku leštěte lak pomocí leštěnky Heavy Cut (H9.01) nebo Fine Cut (F6.01) (viz informace o přípravcích Heavy Cut H9.01 a Fine CUT F6.01).

Zbytky leštící politory odstraňte mikrofázovou utěrkou modrou 5060C300.

Pro mírně zvětralé barvy a pro odstranění hologramů použijte Micro Cut M3.02 a leštičku s nucenou rotací (např. Makita PO5000C, viz. informace o produktu Micro Cut M3.02). Zbytky leštěnky odstraňte mikrofázovou utěrkou modrou 5060C300.

Před samotnou aplikací přípravku Hand Wax W0.01 je potřeba aby byl ošetřovaný povrch čistý. Proto použijte přípravek Silicon - Wachsentrferner, kdy pomocí tohoto přípravku a mikrofázové utěrky modré 5060 c 300 otřeme malým tlakem všechny plochy. Následně další suchou mikrofázovou utěrkou otřeme plochy do sucha. Tím zbavíme povrch všech tenzidů, vosků, olejů a nečistot.

Pozor: U citlivých unilaků nebo jednovrstvých laků je nutné přípravek SiliconWachsentrferner (odstraňovač silikonu a vosku) ředit 1: 4 vodou, aby se zabránilo eventuálnímu matování.

Lak by měl být nyní při kontrole za slunečního záření nebo denního světla bez škrábanců a hologramů. Po tomto kroku se už nesmí na lak sahat rukama/prsty. Používejte rukavice, aby nedošlo k problémům se zasíťováním. Povrch je nyní připraven pro ruční voskování.

3. Následně můžeme přistoupit k nanesení vosku.

Chcete-li aplikovat vosk - lehce zatlačte dodanou houbu do plechovky a vosk rovnoměrně rozetřete na ošetřovanou plochu. Nechte vosk odvětrat a vyleštěte mikrofázovou utěrkou. Je vždy lepší velké plochy rozdělit na několik částí a pak pokračovat dále.

4. Mytí vozidla

Aby si lak vašeho vozidla zachoval dlouhodobý vysoce lesklý povrch a při mytí vozidla jste jej neodstranili příliš rychle, myjte vozidlo opatrně ručně.

Použijte k tomu hodně vody a šampon NanoMagic Shampoo, měkké mycí nástroje a pro šetrné usušení povrchu používejte jen měkké suché utěrky. Tvrdé a agresivní mycí pomůcky odstraňují vosky rychleji a poškrábou povrch. Pokud myjete vozidlo v mycích linkách použijte výhradně mycí linky s textilními kartáči.

POZOR: Před použitím zkontrolujte vhodnost a snášenlivost. Nepoužívejte na horké povrchy. Chraňte před mrazem a nadměrným teplem.

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.